

# KANNATINLISTAN ASENNUS ASTIANKUIVAUSHYLLYYN



LM 93 Astiankuivaushylly



LM 29 Kannake tippuvesialtaalle



LM 28 Tippuvesiallas

1. Kannake asennetaan astiankuivaushyllyn reunimmaiseen lankaväliin siten, että kannattimen takaosa työnnetään hieman viistosti kohti hyllyn poikkilankaa.

Huom. aseta kannattimen kannatinura kohti asennettavaa tippuvesiallasta. Sovita tippuvesiallas tarvittaessa kannattimien väliin todetaksesi kannattimen oikean asennon.

1.



2. Kun kannattimen takaosa on tukevasti päin astiankuivaushyllyn poikkilankaa, paina kannattimen etuosa napakasti paikalleen.

Toista vaiheet myös toiselle kannattimelle.

2.



3. Työnnä tippuvesiallas kannattimien väliin.

3.

