

JÄTEVAUNUN AVAAVA KAARI LM-119

(Sopii jätevaunuihin LM 64, 65, 66, 68 ja 79)

Pakkauksen sisältö: Avaava kaari, liukuholkki LM 60 sekä 4 kpl 4,0 x 16mm kupukantaruuvia.



Vaunun kiinnitys:

Huomioi ennen asennusta, että ovi-, sarana- ja kaappimalleja on useita ja asennusohjeet ovat ohjeellisia. Kokeile vaunun toimivuus ennen kaikkien ruuvien kiinnitystä.

Huom! Tarkista ruuvien pituuden sopivuus oven vahvuuteen ennen kiinnitystä.

1. Aseta vaunu alakiskoineen kaappiin ja merkitse oikea asennusetäisyys, C, kuvan 1a ja 1b mukaisesti. Malli LM 68 poikkeaa rakenteeltaan muista malleista, joten mitta C on annettu alla olevassa taulukossa.
2. Irrota vaunu alakiskosta ja valitse taulukosta alakiskolle asennusleveys B.
3. Kiinnitä alakisko kuvan 2 osoittamalla tavalla kaapin pohjalevyyn aluksi muutamalla ruuvilla.
4. Asenna avaava kaari kuvan 3 osoittamalla tavalla kaapin oveen. Katso oikea asennusetäisyys taulukon kohdasta A. Irrota asennusteipit ja paina avaava kaari kaksin käsin tukevasti päin ovea. Laita vaunu ja liukuholkki paikoilleen kuvan 4 osoittamalla tavalla. Jos mekanismi ei toimi oikein, tarkista, että liukuholkki on asetettu oikeinpäin, mitta C on riittävän iso ja, että avaava kaari on sopivalla korkeudella.
5. Kun olet varmistanut, että mekanismi toimii oikein, kiinnitä ruuvit avaavaan kaareen ja jätevaunun alakiskoon.

	A	B	C	Kokonaisasennusleveys
Mitoitus (mm) mallille LM 64	40	40	kuva 1	366
Mitoitus (mm) mallille LM 65	60	45	kuva 1	335
Mitoitus (mm) mallille LM 66	100	60	kuva 1	350
Mitoitus (mm) mallille LM 68	60	45	60	485
Mitoitus (mm) mallille LM 79	100	75	kuva 1	400

