


## LM 366 KORISTOPPARIN ASENNUS

1. Koristoppari asennetaan koritelineen sivuun siten, että stopparin pidempi reuna on alapuolella.

Asennuskohdan voit katsoa vetämällä koria auki haluamasi matkan. Mitä taaempänä stoppari on, sitä enemmän kori aukeaa.



2. Aseta stoppari koritelineen sivua päin hieman alaviistoon.



Paina stoppari paikoille kumpaakin kättä apuna käyttäen.



3. Stoppari paikoillaan oikein asennettuna.

Mikäli asensit stopparin ylösalaisin tai väärään väliin, stopparin voi irrottaa jälleen kumpaakin kättä apuna käyttäen.

Toista vaiheet kaikissa koreissa.

